

Stanice Přejímky Pitné Vody SPPV 1 mini.

Stanice je určena k evidenci vydaného množství pitné vody pomocí bezkontaktních karet.

Návod na požití:

1. uzavřete napouštěcí ventil (červená páčka do polohy vodorovně)
2. přiložte identifikační kartu ke čtecí zóně u terminálu s displejem viz foto, displej vypíše kód karty a pustí vodu
3. pomocí červené páčky si napuštěte vodu kolik potřebujete (otočte páčku směrem dolů)
4. uzavřete napouštěcí ventil (červená páčka do polohy vodorovně)
5. na terminálu zmáčkněte červené tlačítko STOP, stanice odhlásí kartu a uzavře vodu
6. před odchodem zavřete dveře zabouchnutím a zkontrolujte že jsou zavřené



Stanice odhlásí kartu a uzavře vodu automaticky pokud během 25 sekund po přihlášení karty nedojde k napuštění.

Jeli zapnutá tiskárna dodacích lístků, vytiskne tiskárna automaticky dodací lístek s datem, časem, číslem karty a napuštěným objemem (hodnota objemu je v litrech).



V případě potřeby volejte 602 724 942
Robert Schulz

SchulzEP
Robert Schulz